

Windows 2000のセットアップ



Windows 2000オペレーティングシステムのセットアップをする手順と注意事項を説明します。

セットアップを始める前に(→70ページ)......Windows 2000のセットアップを始める前に セットアップの手順について確認してください。

カスタムインストールモデルのセットアップ(→72ページ).... カスタムインストールモデルで、初めて電源を ONにしてから始めるセットアップ手順について 説明します。

シームレスセットアップ(→74ページ)Express5800シリーズ専用のWindows 2000自動インストールツールを使ったインストール方法

について説明します。

応用セットアップ(→93ページ)EXPRESSBUILDERがサポートしていない大容 量記憶ドライバを併せてインストールする方法や 「シームレスセットアップ」を使わずにWindows 2000をインストールする方法について説明しま

す。

セットアップを始める前に

セットアップの順序と参照するページを説明します。セットアップはハードウェアから始めます。

ビルド・トゥ・オーダーにてWindows インストールを指定した場合は、本体 にWindowsのプロダクトキーが記載さ れたIDラベルが貼りつけられていま す。Windowsのセットアップや再イン ストール時に必ず必要な情報です。



剥がしたり汚したりしないよう注意してください。もし剥がれたり汚れたりして見えなくなった場合はお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。あらかじめプロダクトキーをメモし、他の添付品といっしょにメモを保管されることをお勧めします。

ハードウェアのセットアップ

次の順序でハードウェアをセットアップします。

- 1. ラックを設置する。(ラックに添付の説明書またはオンラインドキュメントを参照)
- 別途購入したオプションを取り付ける。(→8章)

Windows 2000 をお使いの環境で、DIMMを増設した場合は「ページングファイルサイズ」を設定し直してください(本章、87ページを参照)。

- 3. 本装置をラックに取り付ける。(→2章)
- **4.** ディスプレイ装置やマウス、キーボードなどの周辺装置を本装置に接続する。(→2章) ただし、RSA I BreakoutケーブルのみWindows2000のすべてのセットアップ終了後に接続してください。(→2章)


- RSA II BreakoutケーブルをUSB1コネクタへ接続したまま、Windows 2000のセットアップを実行した場合、システムのキーボード設定が 101/102 英語キーボード配列に設定されることがあります。106/109日本語キーボードを接続している場合は、Windows 2000のセットアップを始める前に必ずRSA II Breakoutケーブルをいったん装置から取り外してください。もしRSA II Breakoutケーブルを接続したままWindows 2000のセットアップを行った場合も、デバイスマネージャから変更することができます。トラブルシューティング(246ページ)を参照してください。
- Windows 2000のセットアップが完了したら、必ずRSA II Breakoutケーブルを接続してください。ケーブルを接続しないとESMPRO/ServerAgentでのシステムの監視/管理ができません。
- 5. 添付の電源コードを本装置と電源コンセントに接続する。(→2章)
- 6. 本装置の構成やシステムの用途に応じてBIOSの設定を変更する。

5章、101ページに示す設定例を参考にしてください。

使用するOSに合わせて正しく設定してください。BIOSのパラメータには、プラグ・アンド・プレイをサポートするかどうかなどの項目もあります。また、日付や時間が正しく設定されているか必ず確認してください。

システムのセットアップ

ハードウェアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせて後述の説明を参照してください。再インストールの際にも参照してください。



カスタムインストールモデルのセット アップ

「ビルド・トゥ・オーダー」にて「カスタムインストール」を指定して購入された本装置のハードディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、OS、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。




ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された本装置で初めて電源をONにするときのセットアップの方法について説明しています。再セットアップをする場合や、その他の出荷状態のセットアップをする場合は、「シームレスセットアップ」を参照してください。

セットアップをはじめる前に - 購入時の状態について -

セットアップを始める前に次の点について確認してください。

本装置のハードウェア構成(ハードディスクドライブのパーティションサイズも含む) やハードディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様によるオーダー(ビルド・トゥ・オーダー)によって異なります。



右図は、標準的な本装置のハードディスクドライ ブの構成について図解しています。

セットアップの手順

次の手順で本装置を起動して、セットアップをします。

- 周辺装置、本装置の順に電源をONにし、そのままWindowsを起動する。
 [Windows 2000 Server セットアップ]画面が表示されます。
- [次へ]をクリックする。
 [使用許諾契約]画面が表示されます。
- [同意します]にチェックをして、[次へ]をクリックする。
 以降、使用者名やプロダクトキーなどの設定画面が次々と表示されます。
- 4. 画面の指示に従って必要な設定をする。 セットアップの終了を知らせる画面が表示されます。

5. [完了]をクリックする。

本装置が再起動します。

- 6. 再起動後、システムにログオンする。
- 7. 84ページの手順13を参照して、ネットワークドライバの詳細設定をする。
- 8. 84ページの手順14を参照して、グラフィックスアクセラレータ用ドライバをアップデートする。
- 9. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オプションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。
- 10. 87ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。
- 11. 出荷時にインストール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストールされています。例として次のようなソフトウェアがあります。
 - ESMPRO/ServerAgent
 - エクスプレス通報サービス*
 - Power Console Plus*

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。6章を参照して使用環境に合った状態に設定してください。

カスタムセットアップで出荷された場合、インストールされているサービスパックのバージョンと、装置に添付されているサービスパックのバージョンが異なる場合があります。

装置にインストールされているサービスパック以降のバージョンが添付されている場合は、装置に添付の「Windows 2000 RURx 対応(Service Pack x)インストール手順書」を参照してサービスパックのインストールを行ってください。

サービスパック情報に関しては、下記サイトより詳細情報をご確認ください。

[NEC 8番街] http://nec8.com/

12. EXPRESSBUILDERのRASユーティリティを使ってBIOS設定のバックアップをとる。

以上でカスタムインストールで購入された本装置での初めてのセットアップは終了です。再セットアップをする際は「シームレスセットアップ」を使ってください。

シームレスセットアップ

EXPRESSBUILDERの「シームレスセットアップ」機能を使って本装置をセットアップします。

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS(Windows 2000)、各種ユーティリティのインストールまでを添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMを使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。

シームレスセットアップは、セットアップを開始する前にセットアップに必要な情報を編集してフロッピーディスクに保存し、セットアップの際にその情報を逐一読み出して自動的に一連のセットアップを進めるというものです。このとき使用されるフロッピーディスクのことを「セットアップパラメータFD」と呼びます。





- 本体にディスクアレイコントローラなどのRAIDボードやSCSIボード(「大容量記憶装置 コントローラ」と呼ぶ)を搭載し、システムディスクとして使用するハードディスクドラ イブを接続している場合は、後述の「応用セットアップ | も併せて参照してください。
- 「セットアップパラメータFD」とはシームレスセットアップの途中で設定・選択する情報が保存されたセットアップ用ディスクのことです。

シームレスセットアップは、この情報を元にしてすべてのセットアップを自動で行います。この間は、本装置のそばにいて設定の状況を確認する必要はありません。また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータFDを使用すると、前回と同じ状態に本装置をセットアップすることができます。

- セットアップパラメータFDはEXPRESSBUILDERパッケージの中のブランクディスクをご利用ください。
- セットアップパラメータFDはEXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。

事前に[セットアップパラメータFD]を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選択しなければならない項目を省略することができます。(セットアップパラメータFDにあるセットアップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成・修正することもできます)。本装置の他にWindows 95/98/Me、Windows NT 3.51以降、Windows XP/2000またはWindows Server 2003で動作しているコンピュータがお手元にある場合は、ExpressPicnicを利用してあらかじめセットアップ情報を編集しておくことをお勧めします。

ExpressPicnicを使ったセットアップパラメータFDの作成方法については、185ページで説明しています。

OSのインストールについて

OSのインストールを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

本装置がサポートしているOSについて

本装置がサポートしているOSはMicrosoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版 (以降、「Windows 2000 と呼ぶ)です。

その他のOSをインストールするときはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。

BIOSの設定について

Windows 2000をインストールする前にハードウェアのBIOS設定などを確認してください。BIOSの設定には、Windows 2000から採用された新しい機能(プラグ・アンド・プレイやUSBインタフェースへの対応など)に関する設定項目があります。5章を参照して設定してください。

Windows 2000について

Windows 2000は、シームレスセットアップでインストールできます。ただし、次の点について注意してください。

- インストールを始める前にオプションの増設や本体のセットアップ(BIOSやオプションボードの設定)をすべて完了させてください。
- 弊社が提供している別売のソフトウェアパッケージにも、インストールに関する説明書が添付されていますが、本装置へのインストールについては、本書の説明を参照してください。
- シームレスセットアップを完了した後に87ページを参照して「メモリダンプの設定」などの障害処理のための設定をしてください。

ミラー化されているボリュームへのインストールについて

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インストール完了後に再度ミラー化してください。

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管理]内の[ディスクの管理]から行えます。

MO装置の接続について

Windows 2000をインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

ハードディスクドライブの接続について

OSをインストールしないハードディスクドライブは、OSをインストール後に接続してください。また論理ドライブを複数作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」(95ページ)を参照してください。

ディスクアレイコントローラボードが搭載されている場合について

LANコンソールリダイレクション機能は、シームレスセットアップを行う前に必ず無効にしてください。使用したい場合は、シームレスセットアップ終了後に有効にしてください。

ライトモードの設定について

セットアップ中は、RAIDコントローラのライトモードは、必ず「WriteThru」に設定してください。詳細な設定については、各種RAIDコントローラのユーザーズガイドを参照してください。

作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ

インストールに必要なサイズ = 1000MB

ページングファイルサイズ(推奨) = 搭載メモリサイズ × 1.5

ダンプファイルサイズ = 搭載メモリサイズ + 12MB

- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズです。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報(メモリダンプ)を採取できない場合があります。
- 1つのパーティションに設定できるページングファイルサイズは最大で4095MBです。搭載メモリサイズ x 1.5倍のサイズが4095MBを超える場合は、4095MBで設定してください。
- その他アプリケーション等をインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするパーティションサイズを追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、必要最小限のパーティションサイズは、前述の計算方法から

 $1000MB + (512MB \times 1.5) + (512MB + 12MB) = 2292MB$

となります。



シームレスセットアップでインストールする場合、必要最小限のパーティションサイズは以下のように計算してください。

- Windows 2000サービスパックを適用しない場合 「前述の必要最小限のパーティションサイズ」もしくは「4095MB」のうち、どちらか大き い方
- Windows 2000サービスパックを適用する場合 「前述の必要最小限のパーティションサイズ + 850MB」もしくは「4095MB」のうち、どちらか大きい方

ダイナミックディスクヘアップグレードしたハードディスクドライブへの再インストールについて

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したままでの再インストールはできません。

既存のパーティションを残したい場合は、EXPRESSBUILDER CD-ROMに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメントガイド」を参照して再インストールしてください。

インストレーションサプリメントガイドにもダイナミックディスクへのインストールに関する注意事項が記載されています。

サービスパックの適用について

Express5800シリーズでは、サービスパックを適用することができます。本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。


[NEC 8番街] http://nec8.com/

Windows 2000 サービスパック適用時の注意

Windows 2000 サービスパック4を適用する場合は、「シームレスセットアップ」または、「システムのアップデート」で行ってください。装置に「Windows 2000 RUR4対応(Service Pack 4)差分FDJおよび「Windows 2000 RUR4対応(Service Pack 4)インストール手順書」が添付されている場合がありますが、本差分FDおよび手順書は使用しないでください。破棄するか、装置に添付されている他の媒体と異なった場所に保管してください。万一、使用した場合は、再度EXPRESSBUILDER CD-ROMから「システムのアップデート」を行ってください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。

セットアップの流れ

シームレスセットアップで行うセットアップの流れを図に示します。



- ※1 ディスクアレイコントローラが搭載されていて、セットアップパラメータFDの作成時に「RAID新規作成」 にチェックをした場合のみ。
- ※2 OSの選択で [その他] を選択したときはここで終了する。

セットアップの手順

次にシームレスセットアップを使ったセットアップの手順を説明します。

セットアップパラメータFDを準備してください。事前に設定したセットアップパラメータFDがない場合でもインストールはできますが、その場合でもMS-DOS 1.44MBフォーマット済みのフロッピーディスクが1枚必要となります。セットアップパラメータFDはEXPRESSBUILDERパッケージの中のブランクディスクを使用するか、お客様でフロッピーディスクを1枚用意してください。

- システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」を行ってください。
- Windows 2000の起動後にグラフィックスアクセラレータドライバやネットワークア ダプタなどのドライバの変更、または追加する場合は、オンラインドキュメントの 「Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメント ガイド」を参照してください。
- BIOSのHyper-Threading Technology機能の設定が[Enabled]だとインストールに失敗する場合があります。インストールを行う前にBIOS Configuration/Setupユーティリティを起動し、「Advanced Setup」ー「CPU Options」の順でメニューを選択し、「Hyper-Threading Technology」の設定を[Disabled]に設定してください。なお、Windows 2000をインストール後、Hyper-Threading Technology機能を有効にしたい場合は、サービスパック2以降を適用する必要があります。
- 1. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。

- OSをインストールするときにMO装置を接続したまま作業を行うと、インストールに失敗 することがあります。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。
- OSをインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライブを接続する場合は、OSをインストールした後から行ってください。
- 論理ドライブを複数作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順 | (95ページ)を参照してください。
- 2. 本装置のDVD-ROMドライブにEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットする。
- CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl> + <Alt> + <Delete>キーを押す)か、電源を OFF/ONして本装置を再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

4. [シームレスセットアップ]をクリックする。



「セットアップパラメータFD」をフロッピーディスクドライブにセットし、[確認]をクリックする。



- 「セットアップパラメータFD」をお持ちでない場合でも、1.44MBのフォーマット済みフロッピーディスク(ブランクディスク)をフロッピーディスクドライブにセットし、[確認]をクリックしてください。
- セットした「セットアップパラメータFD」は指示があるまで取り出さないでください。

[設定済みのセットアップパラメータFDをセットした場合]

セットした「セットアップパラメータFD」内のセットアップ情報ファイルが表示されます。

インストールに使用するセットアップ情報ファイル名を選択する。



選択されたセットアップ情報ファイルに修正できないような問題がある場合(たとえばExpressPicnic Ver.4以前で作成される「Picnic-FD」をセットしているときなど)、再度「セットアップパラメータFD」のセットを要求するメッセージが表示されます。セットしたフロッピーディスクを確認してください。



セットアップ情報ファイルを指定すると、「セットアップ情報ファイルのパラメータの確認、 修正を行いますか」というメッセージが表示されます。

(2) 確認する場合は [確認] を、確認せずにそのままインストールを行う場合は、[スキップ]をクリックする。

[確認]をクリック→手順6へ進む [スキップ]をクリック→手順7へ進む


[ブランクディスクをセットした場合]

① [ファイル名:(A)]の下にあるボックス部分をクリック するか、<A>キーを押す。

入力ボックスが表示されます。

② ファイル名を入力する。

[オペレーティングシステムインストールメニュー] が表示されます。リストには、装置がサポートしているOSが表示されます。



③ リストボックスからインストールする[Windows 2000]を選択する。



4

6. OSのインストール中に設定する内容を確認する。


本体にRAIDコントローラが搭載されている場合は、[アレイディスクの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。

[アレイディスウの設定] ヂィスクアレイコントローラ			
アレイディスクの設定	する		
RAIDの作成	既存 RAID を使用する		
接続ディスクのトー刎数			
n°ックを構成するディスア数			
パックを構成する RAID			
5小モードの設定			
5小モート・の種類			
	再読込 次へ へりつ°		

次に、[基本情報]画面が表示されます。 設定内容を確認し、必要なら修正を行っ てから [次へ]をクリックしてください (画面中の「対象マシン」は機種によって表 示が異なります。)

以降、画面に表示される[次へ]、[戻る]、 [^l/l7°]をクリックして設定を確認しながら画面を進めてください。設定内容は必要に応じて修正してください。

<表示例>



- OSをインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイズで確保してください。
- 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットされ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持されます(下図参照)。

第1パーティション	第2パーティション	第3パーティション	
			••••
削除	保持	保持	

- ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライブの既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできません(77ページ参照)。「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択しないでください。
- 「パーティションの使用方法」で「新規に作成する」を選択したとき、「パーティション」の設定値は実領域以上あるいは120GB以上の値を指定しないでください。
- 「パーティション」に4095MB以外を指定した場合はNTFSへのコンバートが必要です。
- 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を選択したとき、流用するパーティション以外(保守領域を除く)にパーティションが存在しなかった場合、そのディスクの最大領域を確保してWindows 2000をインストールします。
- 設定内容に不正がある場合は、次の画面には進めません。
- 実領域が120GB以上になる場合は、パーティションサイズに「全領域」を指定しないでください。
- 前画面での設定内容との関係でエラーとなり、前画面に戻って修正し直さなければならない 場合もあります。
- ここでは日本語の入力はできません。使用者名と会社名を日本語で入力したい場合は、ログオン後に入力画面がポップアップされますので、その時に再入力してください。ここでは、仮の名前を入力してください。

- [基本情報]画面にある[再読込]をクリックすると、セットアップ情報ファイルの選択画面に戻ります。[再読込]は、[基本情報]画面にのみあります。
- [コンピュータの役割]画面にある[終了]をクリックすると、その後の設定はシームレスセットアップの既定値を自動的に選択して、インストールを行います。

設定を完了すると自動的に再起動します。

 オプションの大容量記憶装置ドライバの モジュールをコピーする。

オプションの大容量記憶装置ドライバを インストールする場合は、大容量記憶装 置に添付されているフロッピーディスク をフロッピーディスクドライブにセット し、メッセージに従って操作してくださ い。

8. 追加するアプリケーションをインストールする。

シームレスセットアップに対応している アプリケーションを追加でインストール する場合は、メッセージが表示されま す。



追加するアプリケーションのインストール 媒体をCD-ROMまたはフロッピーディスク ドライブに挿入してください。


O K 終了

9. メッセージに従ってEXPRESSBUILDER CD-ROMとセットアップパラメータFDをDVD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブから取り出し、Windows 2000 CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。

[ソフトウェア使用許諾契約]画面が表示されます。

10. よく読んでから、同意する場合は、[同意します]をクリックするか、<F8>キーを押す。同意しない場合は、[同意しません]をクリックするか、<F3>キーを押す。

同意しないと、セットアップは終了 し、Windows 2000はインストール されません。



- 11. 基本情報で「サービスパックの適用」を[する]にした場合は、次の操作をする。
 - (1) メッセージに従って、Windows 2000 CD-ROMをDVD-ROMドライブから取り出す。
 - ② メッセージに従ってWindows 2000 サービスパック4以降のCD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。

Windows 2000と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、システムにログオンします。

12. Broadcom Advanced Control Suiteをインストールする。

Broadcom Advanced Control Suiteは、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティです。

Broadcom Advanced Control Suiteを使用することにより、以下のことが行えます。

- アダプタ詳細情報の確認
- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、本装置に耐障害性に優れた環境を提供し、本装置とスイッチ間のスループットを向上 させることができます。 このような機能を利用する場合は、Broadcom Advanced Control Suiteが必要になります。 Broadcom Advanced Control Suiteをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

一〇 重要

「PROSet]/「PROSetII」がインストールされている場合、「PROSet]/「PROSetIIを削除してから「Broadcom Advanced Control Suite」をインストールしてください。

その際、「PROSet」「「PROSet II」にてネットワークアダプタをチームに設定している場合、すべてのチームを削除してから「PROSet」を削除してください。「PROSet」と「Broadcom Advanced Control Suite」の混在運用は、未サポートになります。必ずどちらか一方をインストールして使用してください。

- (1) EXPRESSBUILDER CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。
- ② スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクスプローラ]をクリックする。
- ③「<DVD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥W2K¥B57¥BACS」ディレクトリ内の「Setup.exe」アイコンをダブルクリックする。

[Broadcom Management Programs Setup]が起動します。

- ④ [Next]をクリックする。
- (5) [Yes]をクリックする。[Select Features]画面が表示されます
- ⑥ [Control Suite]と[BASP]のチェックボックスにチェックを入れ、[Next]をクリックする。インストールが開始され、[Information]ダイアログが表示されます。
- (7) [OK]をクリックする。
- ⑧ システムを再起動する。以上で完了です。

[Broadcom Advanced Control Suite の削除手順]

- ① [コントロールパネル]ウィンドウから[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする。
- ② [Broadcom Management Programs]を選択し、[変更と削除]をクリックする。「InstallShield Wizard」ダイアログボックスが表示されます。
- ③ [Remove]ラジオボタンを選択し、[Next]をクリックする。「Confirm Uninstal」ダイアログボックスが表示されます。

④ [OK]をクリックする。

「Question」ダイアログボックスが表示されます。

(5) [はい]をクリックする。

[Information]ダイアログボックスが表示されます。

- (6) [OK]をクリックする。
- ⑦「コントロールパネル」ウィンドウを終了し、システムを再起動する。 以上で完了です。
- 13. ネットワークドライバの詳細設定をする。

標準装備のネットワークドライバは、自動的にインストールされますが、転送速度とDuplexモードの設定が必要です。

- ① スタートメニューから[設定]をポイントし[コントロールパネル]をクリックする。
- ② [コントロールパネル]ウィンドウで、[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックする。
- ③ [デバイス名(Broadcom NexTreme Gigabit Ethernet)]の[ローカル エリア接続]をダブルクリックする。

「ローカル エリア接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

(4) [構成]をクリックする。

[Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernetのプロパティ] ウィンドウが表示されます。

- ⑤ [詳細設定]タブをクリックし、[Speed & Duplex]の値をハブの設定と同じ値に設定する。
- ⑥ 同様の手順でもう一方のネットワークアダプタ(Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2) の転送速度とDuplexモードを設定する。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワークとダイヤルアップ接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。

<u></u> 上沙

サービスの追加にて、[ネットワークモニタ] を追加することをお勧めします。[ネットワークモニタ] は、[ネットワークモニタ] をインストールしたコンピュータが送受信するフレーム(またはパケット)を監視することができます。ネットワーク障害の解析などに有効なツールです。インストールの手順は、この後の「障害処理のためのセットアップ | を参照してください。

14. 標準で装備されているグラフィックスアクセラレータ用ドライバをアップデートする。

オブションのグラフィックスアクセラレータボードを使用する場合は、そのボードに添付されている説明書に従ってドライバをインストールしてください。

- (1) EXPRESSBUILDER CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットする。
- ② スタートメニューの[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし[エクスプローラ]ををクリックする。
- ③ 「<DVD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥VIDEO¥RADEON7000¥W2K」ディレクトリ内の[Setup.exe]アイコンをダブルクリックする。
- (4) メッセージに従って作業を進める。

途中、「デジタル署名が見つかりませんでした。…」とのメッセージが表示された場合「はい」をクリックしてください。

⑤ EXPRESSBUILDER CD-ROMをDVD-ROMドライブから取り出し、指示に従ってシステムを再起動する。

- **15.** オブションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、オブションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。
- **16.** 87ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップをする。
- 17. EXPRESSBUILDERのRASユーティリティを使ってBIOS設定のバックアップをとる。

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。

ネットワークアダプタの二重化のセットアップ

複数のアダプタでグループを作ることにより、使用されているアダプタに障害が発生した場合、自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行させることができます。

二重化の設定

ネットワークアダプタの二重化を設定する場合は、以下の手順に従ってセットアップしてください。

- 1. [コントロールパネル]ウィンドウから[Broadcom Control Suite]をダブルクリックする。
 [Broadcom Adayanced Control Suite]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [負荷バランス/仮想LAN]タブを選択し、[チームを作成]をクリックする。 「新しいチームを追加|ダイアログボックスが表示されます。
- 3. [Name]の欄に任意のチーム名を入力し、[Team Type]で[Smart Load Balance and Fail Over」が選択されていることを確認し、[OK]をクリックする。
- 4. [Available Adapters]欄内の「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet」を[Load Blance Members]に追加する。
- 5. 同様に「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2」を「Load Blance Members」に追加する。

「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet」以外のアダプタはチームに追加しないでください。

- **6.** [Broadcom Advanced Control Suite]ダイアログボックスの[適用]をクリックする。 確認のダイアログボックスが表示されます。
- 7. [はい]をクリックする。
- 8. [Broadcom Advanced Control Suite]ダイアログボックスの[OK]をクリックする。 以上で完了です。

二重化の削除手順

- 1. [コントロールパネル]ウィンドウから[Broadcom Control Suite]をダブルクリックする。
 [Broadcom Advanced Control Suite]ダイアログボックスを表示されます。
- 2. [負荷バランス/仮想LAN]タブを選択し、[チームを削除]をクリックする。
- (Broadcom Advanced Control Suite)ダイアログボックスの(適用)をクリックする。
 確認のダイアログボックスが表示されます。
- 4. [はい]をクリックする。
- [Broadcom Advanced Control Suite]ダイアログボックスの[OK]をクリックする。
 以上で完了です。

オプションのネットワークボードのドライバ

オプションのネットワークボード(N8104-86/111/84/103/113)を使用する場合は、ボード添付のドライバを使用してください。その際、最新のドライバがリリースされていないかの確認をお願い致します。

入手方法に関しては、ボード添付の説明書を参照してください。

「PROSet I Jをインストールする場合、83ページの手順12「Broadcom Advanced Control Suiteをインストールする」の「Broadcom Advanced Control Suite の 削除手順」を参考にし、「Broadcom Advanced Control Suite」を削除してから「PROSet」/「PROSet I Iをインストールしてください。

その際、「Broadcom Advanced Control Suite」にてネットワークアダプタをチームに設定している場合、85ページの「ネットワークアダプタの二重化のセットアップ」の「二重化の削除手順」を参考にし、すべてのチームを削除してから「Broadcom Advanced Control Suite」を削除してください。

「PROSet」と「Broadcom Advanced Control Suite」の混在運用は、未サポートになります。必ずどちらか一方をインストールして使用してください。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセットアップをしておいてください。

メモリダンプ(デバッグ情報)の設定

本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定です。


メモリダンプの注意

- メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様はメモリダンプの 設定のみを行ってください。
- ここで示す設定後、障害が発生し、メモリダンプを保存するために再起動すると、起動時に仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してください。起動し直すと、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。
- ESMPRO/ServerAgentがインストールされている場合、OSのストール監視時間が 4分15秒に設定されています。メモリダンブがこの時間で終わらない場合には以下の 手順でOSのストール監視を抑止してください。

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の中のESMPRO ServerAgentを起動し、「WDT]タブの「ストール監視機能を使用する」のチェックを外す。

次の手順に従って設定します。


- スタートメニューの[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
 「コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- [システム]アイコンをダブルクリックする。
 [システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。
- 3. 「詳細]タブをクリックする。
- 4. [起動/回復]をクリックする。



5. テキストボックスにデバッグ情報を書き 込む場所を入力する。

<Dドライブに「MEMORY.DMP」というファイル名で書き込む場合>

D:¥MEMORY.DMP



- デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨します。ただし、搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、[完全メモリダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。
- 本装置に搭載しているメモリサイズ+12MB以上(メモリサイズが2GBを超える場合は、 2048MB+12MB以上)の空き容量のあるドライブを指定してください。
- メモリ増設により搭載メモリサイズが2GBを超える場合は、メモリ増設 前にデバッグ情報 の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してください。また、メ モリ増設により採取 されるデバッグ情報(メモリダンプ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ) の書き込み先ドライブの空き容量を確認してください。
- 6. 「パフォーマンスオプション]をクリックする。
- 7. [仮想メモリ]ダイアログボックスの[変更]をクリックする。
- 8. [選択したドライブのページングファイルサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[推奨]値以上に変更し、[設定]をクリックする。

- 必ずOSパーティションに上記のサイズで作成してください。ページングファイルの[初期 サイズ]を「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報(メモリダンプ)を採取できない場 合があります。
- 「推奨」値については、「作成するパーティションサイズについて(76ページ)」を参照してください。
- 障害発生時に備えて、事前にダンプスイッチを押し、正常にダンプが採取できることの確認を行うことをお勧めします。
- メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルの再設定を行ってください。
- **9**. [OK]をクリックする。

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。メッセージに 従って再起動してください。

ワトソン博士の設定

Windows 2000ワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエラーを検出すると本装置を診断し、診断情報(ログ)を記録します。診断情報を採取できるよう次の手順に従って設定してください。

- 1. スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
- (名前)ボックスに「drwtsn32.exe」と入力し、[OK]をクリックする。

[Windows 2000 ワトソン博士]ダイアロ グボックスが表示されます。



3. [ログファイルパス]ボックスに診断情報 の保存先を指定する。


「DRWTSN32.LOG」というファイル名で 保存されます。



ネットワークパスは指定できません。 ローカルコンピュータ上のパスを指定 してください。

4. [クラッシュダンプ]ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。

「クラッシュダンプファイル」は Windows Debuggerで読むことができるバイナリファイルです。



- 5. [オプション]ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。
 - □ ダンプシンボルテーブル
 - □ すべてのスレッドコンテキストをダンプ
 - □ 既存のログファイルに追加
 - □ クラッシュダンプファイルの作成

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。

6. [OK]をクリックする。

ネットワークモニタのインストール

ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることができます。ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行う必要がありますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。

- スタートメニューから[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。
 「アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。
- [Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックする。
 [Windows コンポーネント ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。
- 4. コンポーネントの[管理とモニタ ツール] チェックボックスをオンにして[次へ] をクリックする。
- 5. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、Windows 2000 CD-ROMをDVD-ROMドライブにセットして[OK]をクリックする。
- 6. [Windows コンポーネント ウィザード]ダイアログボックスの[完了]をクリックする。
- 7. [アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックスの[閉じる]をクリックする。
- 8. [コントロールパネル]ダイアログボックスを閉じる。

ネットワークモニタは、スタートメニューから[プログラム]→[管理ツール]をポイントし、 [ネットワークモニタ]をクリックすることにより、起動することができます。 操作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。

管理ユーティリティのインストール

管理ユーティリティには、添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMにバンドルされているソフトウェアとビルド・トゥ・オーダーで添付されるオプションソフトウェアがあります。

添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMには、本装置監視用の「ESMPRO/ServerAgent」および管理用の「ESMPRO/ServerManager」などが収録されています。ESMPRO/ServerAgentは、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 [スタート] メニューの [プログラム] やコントロールパネルにインストールしたユーティリティのフォルダがあることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストールしなかった場合は、6章の「EXPRESSBUILDER」を参照して個別にインストールしてください。



ユーティリティには、ネットワーク上の管理PCにインストールするものもあります。詳しくは6章の「EXPRESSBUILDER | を参照してください。


システムのアップデート - サービスパックの適用 -

システムのアップデートは次のような場合に行います。

- システム構成を変更した場合
- バックアップ媒体からシステムをリストアした場合 (サービスパック関連のExpress5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、 再度RURのFDを使用してExpress5800用差分モジュールを適用してください。このと きサービスパックを再適用する必要はありません。)
- 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合
- プロセッサ(CPU)を増設した場合

管理者権限のあるアカウント(Administratorなど)で、システムにログインした後、EXPRESSBUILDER CD-ROMを本装置のDVD-ROMドライブにセットしてください。

表示された画面「マスターコントロールメニュー」の[ソフトウェアのセットアップ]を左クリックし、メニューから[システムのアップデート]をクリックすると起動します。以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進め、サービスパックを適用してください。





- Windows 2000 サービスパック4を適用する場合は、「システムのアップデート」を使用してください。装置に「Windows 2000 RURn対応(Service Pack n)差分FD*」および「Windows 2000 RURn対応(Service Pack n)インストール手順書」が添付されている場合がありますが、本差分FDおよび手順書は使用しないでください。破棄するか、装置に添付されている他の媒体と異なった場所に保管してください。万一、使用した場合は、再度EXPRESSBUILDER CD-ROMから「システムのアップデート」を行ってください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。
 - * nはサービスパックのバージョンを示します。
- システムのアップデートの途中で以下のようなメッセージが表示された場合は、[いいえ]をクリックしてください。



応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コント ローラを利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどをする場合は、次の手順でセットアップしてください。



- ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始 する場合には、本操作を行う必要はありません。
- シームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次のホームページから参照できます(「ExpressPicnic」をクリックしてください)。

http://www.ace.comp.nec.co.jp/

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの説明書を準備する。



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。

- 2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの説明書に従ってRAIDの設定を行う。 RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
- 3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
- 4. シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、「既存のRAIDを使う」をチェックする

コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。

● 「大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする

このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で[大容量 記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスク ドライブに挿入してください。

O K 終了

マニュアルセットアップ

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindows 2000をインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows 2000 Advanced Serverインストレーションサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから各OS用の「サポートディスク」を作成しておいてください。



オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の説明書も併せて参照してく ださい。

ー サポートディスクとは? —

シームレスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順「マニュアルセットアップ」では、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」には、Windows 2000のインストールで必要となるRAIDコントローラやSCSIコントローラのドライバなどが含まれています。マニュアルセットアップを始める前に「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 周辺装置、本装置の順に電源をONにする。
- 3. 本装置のDVD-ROMドライブに添付のEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットする。
- **4.** CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONして本装置を再起動する。


CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5. [ツールメニュー]から[サポートディスクの作成]を選択する。
- **6.** [サポートディスク作成メニュー]から[Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER] を選択する。
- 7. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。

作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

本装置の他にWindows(Windows 95以降、Windows NT 4.0以降)が動作するコンピュータをお持ちの場合は、Windows上でEXPRESSBUILDER CD-ROMをセットすると起動する「マスターコントロールメニュー」から「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成することもできます。



論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってく ださい。

再セットアップ手順

- 1. 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従って、マニュアルセットアップ を開始する。
- 2. 次のメッセージが表示されたら、OSをセットアップしたいパーティションを選択する。

次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の 領域が表示されています。

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。

一〇重要

システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字はセットアップ完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられていることを確認してからセットアップを続行してください。

3. 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアルセットアップを 続行する。

以上で完了です。

セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合があります。 ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に従ってドライブ文字を 変更してください。

ドライブ文字の修正手順

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できません。ご注意ください。

- 1. [スタートメニュー]から[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コンピュータの管理]を起動する。
- 2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。
- 3. ドライブレターを変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字とパスの変更] を選択する。

[変更]をクリックしてください。

- 4. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブレターを選択する。
- 5. [OK]をクリックする。

6. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが あります。このドライブ文字を変更しますか?

7. [コンピュータの管理]を終了する。

以上で完了です。